

Помещение топочной	
PLC63	Шкаф

C1	Датчик потока	1		
C2	Датчик уровня в емкости подпитки	14		
C3	Реле давления	16	X	
C4	NONAME INPUT YET	18	X	
C5	NONAME INPUT YET	19	X	
C6	NONAME INPUT YET	20	X	
C7	NONAME INPUT YET	21	X	
C8	NONAME INPUT YET	22	X	

AI1	Датчик температуры подвала СС	2		
AI2	Датчик темп. воздуха подвала (комн. отд.)	9		
AI3	Датчик темп. воздуха 1 этаж (гост-са)	10		
AI4	Датчик темп. воздуха 1 этаж (гост-вая)	11		
AI5	Датчик темп. воздуха 2 этаж (детская)	12		
AI6	Датчик темп. воздуха 2 этаж (спальная)	13		
AI7	Датчик температуры воды рециркул.	18		
AI8	NONAME INPUT YET	19	X	

AO1 AO2 AO3 AO4 AO5	Управление 3х-хлр. ир. подв.	3		
	Управление 3х-хлр. кр. 1 этаж	5		
	Управление 3х-хлр. кр. 2 этаж	7		
	Управление задвижкой ХВС	20		
	РЕЗЕРВ	22	X	

DO1 DO2 DO3 DO4	Управление насосом подвала	4		
	Управление насосом 1 этаж	6		
	Управление насосом 2 этаж	8		

MP1				
I-1	Управление насосом подпитки	15		
2-1	Управление насосом рециркуляции ГВС	19	X	
3-1	Авария PI LOW	4	X	
4-1	Авария TI LOW	5	X	
5-1	Авария ???	6	X	
6-1	Авария ???	7	X	
7-1	РЕЗЕРВ	18	X	
8-1	РЕЗЕРВ	19	X	

