котельная “Рационал” в с. Фима

настройки регулятора ТРМ 212 – Н.РР
для поддержания температуры воды на выходе котла
(термопреобразователи сопротивления ТСМ-100М)



группа LvōP	
r-S	**rUn**
At	StōP

группа init	
in.t1	**r.428**
dPt1	1
SH1	0.0
KU1	1.000
Fb1	**1.0**
inF1	**3**
in.t2	**r.428**
dPt2	1
SH2	0.0
KU2	1.000
Fb2	**1.0**
inF2	**3**

группа Adv	
inP2	**in.t2**
CALC	**GrAF**
SL-L	**0.0**
SL-H	**96.0**
ōr-EU	ōr-r
Pv0	20
rAnP	ōFF
P	**1.5**
i	**0**
d	**0**
db	**1.0**
vSP	0.0
nvEr	**CLōS**
nvST	**CLōS**

группа vALv	
v.nōt	**15**
v.db	**500**
v.GAP	0.0
v.rEv	0.0
v.toF	**9**

группа diSP	
diS1	**ōFF**
diS2	**ōn**
rEt	ōFF

группа GrAF	
nōdE	**2**
u1	**0.0**
Y1	**65.0**
u2	**-15**
Y2	**95.0**

5.10.13