



# МУ110-224.8К(Р)

Модуль дискретного вывода Н/В v2.0

ЕАС



Руководство по эксплуатации

09.2022  
версия 1.20

# **Содержание**

<b>Введение .....</b>	<b>4</b>
<b>Перечень обновлений .....</b>	<b>4</b>
<b>Предупреждающие сообщения.....</b>	<b>5</b>
<b>Используемые аббревиатуры.....</b>	<b>5</b>
<b>1 Назначение .....</b>	<b>6</b>
<b>2 Технические характеристики и условия эксплуатации .....</b>	<b>7</b>
2.1 Технические характеристики .....	7
2.2 Условия эксплуатации.....	8
<b>3 Меры безопасности.....</b>	<b>9</b>
<b>4 Монтаж и демонтаж .....</b>	<b>10</b>
4.1 Установка .....	10
4.2 Отсоединение клеммных колодок .....	11
4.3 «Быстрая» замена.....	11
<b>5 Подключение .....</b>	<b>12</b>
5.1 Порядок подключения .....	12
5.2 Рекомендации по подключению.....	12
5.2.1 Защита энергонезависимой памяти от электромагнитных помех .....	12
5.3 Назначение контактов клеммника .....	13
5.4 Подключение питания .....	15
5.4.1 Питание переменного тока 230 В .....	15
5.4.2 Питание постоянного тока 24 В .....	15
5.5 Подключение по интерфейсу RS-485.....	15
5.6 Подключение нагрузки к выходам .....	15
5.6.1 Общие сведения .....	15
5.6.2 Подключение к выходам типа «К» .....	15
5.6.3 Подключение к выходам типа «Р» .....	16
<b>6 Устройство и принцип работы .....</b>	<b>18</b>
6.1 Принцип работы .....	18
6.2 Индикация .....	18
<b>7 Настройка.....</b>	<b>19</b>
7.1 Конфигурирование .....	19
7.2 Конфигурационные и оперативные параметры .....	20
7.3 Восстановление заводских настроек.....	20
<b>8 Интерфейс RS-485.....</b>	<b>21</b>
8.1 Базовый адрес прибора в сети RS-485 .....	21
8.2 Протокол ОВЕН .....	21
8.3 Протокол Modbus .....	22
8.4 Управление выходами по сети RS-485.....	22
8.5 Режим «Авария» .....	23
<b>9 Техническое обслуживание.....</b>	<b>24</b>
9.1 Общие указания .....	24
<b>10 Маркировка .....</b>	<b>24</b>
<b>11 Упаковка .....</b>	<b>24</b>
<b>12 Транспортирование и хранение .....</b>	<b>24</b>
<b>13 Комплектность .....</b>	<b>25</b>
<b>14 Гарантийные обязательства .....</b>	<b>25</b>

<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А. Регистры протокола Modbus .....</b>	<b>26</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Параметры протокола ОВЕН.....</b>	<b>28</b>

## **Введение**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модулей дискретного вывода МУ110-224.8К и МУ110-224.8Р (в дальнейшем по тексту именуемых «прибор», «модуль»).

Подключение, регулировка и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.

Обозначение прибора при заказе: **МУ110-224.8К** и **МУ110-224.8Р**.

## **Перечень обновлений**

<b>Параметр</b>	<b>Mx110 H/W v2.0</b>	<b>Mx110</b>
ПО для настройки	OWEN Configurator	Конфигуратор M110
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII, ОВЕН	Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON
Счётчики импульсов дискретных входов	Энергозависимые	Энергонезависимые
Восстановление заводских настроек	Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении ON	Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с перемычкой 2 в положении ON
Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus	0x10	0x10, 0x0F
Доступ к сетевым параметрам по протоколу Modbus	Да	Нет

## Предупреждающие сообщения

В данном руководстве применяются следующие предупреждения:



### ОПАСНОСТЬ

Ключевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о **непосредственной угрозе опасной ситуации**, которая приведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.



### ВНИМАНИЕ

Ключевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к небольшим травмам.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к повреждению имущества.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на полезные советы и рекомендации, а также информацию для эффективной и безаварийной работы оборудования.

### Ограничение ответственности

Ни при каких обстоятельствах ООО «Производственное объединение ОВЕН» и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом, возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением действующей нормативно-технической документации.

## Используемые аббревиатуры

**ИМ** – исполнительный механизм.

**ПК** – персональный компьютер.

**ПЛК** – программируемый логический контроллер.

**ПО** – программное обеспечение.

**ШИМ** – широтно-импульсная модуляция.

## 1 Назначение

Модули дискретного вывода МУ110-8К и МУ110-8Р предназначены для подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации. Модуль управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.

Прибор изготавливается в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга встроенными выходными элементами. Модификации прибора обозначаются в документации и заказах следующим образом:

**МУ110-224.8x**, где x – тип выхода:

**R** – реле электромагнитное;

**K** – оптопара транзисторная n-p-n типа.

Прибор выпускается согласно ТУ 4217-016-46526536-2009.

## 2 Технические характеристики и условия эксплуатации

### 2.1 Технические характеристики

Таблица 2.1 – Технические характеристики

Характеристика	Значение
<b>Питание</b>	
Напряжение питания (универсальное):	
• переменного тока	от 90 до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц
• постоянного тока	от 18 до 30 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность, не более	6 ВА
<b>Выходы МУ110-8Р</b>	
Количество выходов	8
Тип выхода	электромагнитное реле
Тип контакта	нормально разомкнутый контакт; перекидной контакт
Режим работы	переключение логического сигнала; генерация ШИМ сигнала
Максимальное напряжение на контакты реле	264 В (СК3) переменного напряжения; 30 В постоянного напряжения
Максимальный ток коммутации	6 А (при переменном напряжении не более 250 В (СК3), 50 Гц, резистивная нагрузка); 6 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)
Минимальный ток нагрузки	100 мА
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014	AC-15, B300*
Механический ресурс реле	10 000 000 срабатываний
Электрический ресурс реле (перекидной контакт), не менее	10 000 переключений при 6 А, 30 В постоянного напряжения, резистивная нагрузка; 10 000 переключений при 6 А, 250 В (СК3) переменного напряжения
Электрический ресурс реле (нормально разомкнутый контакт), не менее	30 000 переключений при 6 А, 30 В постоянного напряжения; 30 000 переключений при 6 А, 250 В (СК3) переменного напряжения;
Время включения	15 мс
Время выключения	15 мс
<b>Выходы МУ110-8К</b>	
Количество выходов	8
Тип выхода	транзисторная оптопара типа п-р-п
Коммутируемый ток	400 мА при напряжении не более 60 В постоянного тока (суммарный ток одновременно включенных каналов не должен превышать 3А)
<b>Интерфейсы</b>	
Тип интерфейса	RS-485
Скорости обмена по интерфейсу RS-485	2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бод

**Продолжение таблицы 2.1**

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее	2300 В
Протокол обмена данными	Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН**
Допустимое число перезаписей flash-памяти***, не более	10 000
<b>Общие параметры</b>	
Габаритные размеры	(63 × 110 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:	
• со стороны передней панели	IP20
• со стороны клеммной колодки	IP00
Средняя наработка на отказ	60 000 ч****
Средний срок службы	10 лет
Масса, не более	0,5 кг
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> * Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 360 ВА. ** Тип протокола определяется прибором автоматически. *** Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры. **** Не считая электромеханических переключателей.	

**2.2 Условия эксплуатации**

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха не более 95 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.

По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 ГОСТ Р 52931-2008.

По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931-2008.

По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931-2008.

По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ 30804.6.2-2013

По устойчивости к воздействию помех прибор отвечает требованиям ГОСТ IEC 61131-2-2012, ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 6100-6-26:2005), ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006).

По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006).

Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.

### 3 Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки следует соблюдать требования следующих документов:

- ГОСТ 12.3.019-80
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок».

Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.

Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.

## 4 Монтаж и демонтаж

### 4.1 Установка

Прибор может быть установлен на DIN-рейке 35 мм или закреплен на внутренней стенке шкафа с помощью винтов.

Для установки прибора на DIN-рейку следует:

1. Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора.
2. Установить прибор на DIN-рейку.
3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке до фиксации защелки.

Для демонтажа прибора следует:

1. Отсоединить линии связи с внешними устройствами.
2. В проушину защелки вставить острое отвертка.
3. Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.





Рисунок 4.1 – Габаритные и установочные размеры

## 4.2 Отсоединение клеммных колодок

Для отсоединения клеммных колодок следует:

1. Отключить питание модуля и подключенных к нему устройств.
2. Поднять крышку.
3. Выкрутить винты.
4. Снять колодку, как показано на [рисунке 4.2](#).



**Рисунок 4.2 – Отделение съемных частей клемм**

## 4.3 «Быстрая» замена

Конструкция клеммника позволяет оперативно заменить прибор без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи.

Для замены прибора следует:

1. Обесточить все линии связи, подходящие к прибору, в том числе линии питания.
2. Открутить крепежные винты по краям обеих клеммных колодок прибора.
3. Отделить съемную часть каждой колодки от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента.
4. Снять прибор с DIN-рейки или вынуть прибор из щита.
5. На место снятого прибора установить другой с предварительно удаленными разъемными частями клеммных колодок.
6. Подсоединить к установленному прибору снятые части клеммных колодок с подключенными внешними линиями связи.
7. Закрутить крепежные винты по краям обеих клеммных колодок.

## 5 Подключение

### 5.1 Порядок подключения

Для подключения прибора следует:

1. Подсоединить прибор к источнику питания.
2. Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
3. Подсоединить линии интерфейса RS-485.
4. Подать питание на прибор.

### 5.2 Рекомендации по подключению

Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.



**Рисунок 5.1 – Рекомендации для проводов**

Общие требования к линиям соединений:

- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- фильтры сетевых помех следует устанавливать в линиях питания прибора;
- искрогасящие фильтры следует устанавливать в линиях коммутации силового оборудования.

Монтируя систему, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления:

- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
- все заземляющие цепи должны быть выполнены проводами наибольшего сечения;
- запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии.

#### 5.2.1 Защита энергонезависимой памяти от электромагнитных помех

В условиях сильных электромагнитных помех или в ситуации, когда не удалось обеспечить должный уровень защиты от них, возможно стирание данных, хранящихся в энергонезависимой памяти прибора. Для предотвращения подобного пропадания после конфигурирования прибора можно аппаратно защитить энергонезависимую память.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- отключить питание прибора;
- открыть крышку корпуса;
- установить переключатель 1 в положение **ON**.

В случае необходимости внесения изменений в конфигурацию прибора следует установить переключатель 1 в положение **OFF** (см. в [разделе 5.3](#)).

### 5.3 Назначение контактов клеммника

Общий чертеж прибора с указанием номеров клемм и расположения переключателей и светодиодов представлен на рисунках ниже.




Рисунок 5.2 – Назначение контактов клеммника МУ110-224.8К

Таблица 5.1 – Назначение контактов клеммника МУ110-224.8К

№	Название	Назначение	№	Название	Назначение
1	220 V/0 V	Питание ~90...264 В или минус питания =18...30 В	13	B	RS-485
2	220 V/24 V	Питание ~90...264 В или плюс питания =18...30 В	14	A	RS-485
3	NC	Не используется	15	NC	Не используется
4	NC	Не используется	16	NC	Не используется
5	DO1B	Выход 1В	17	DO5B	Выход 5В
6	DO1A	Выход 1А	18	DO5A	Выход 5А
7	DO2B	Выход 2В	19	DO6B	Выход 6В
8	DO2A	Выход 2А	20	DO6A	Выход 6А
9	DO3B	Выход 3В	21	DO7B	Выход 7В
10	DO3A	Выход 3А	22	DO7A	Выход 7А
11	DO4B	Выход 4В	23	DO8B	Выход 8В
12	DO4A	Выход 4А	24	DO8A	Выход 8А



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для выходов 1–8 назначение контактов (A, B) следующее: А – «открытый коллектор», В – эмиттер.




Рисунок 5.3 – Назначение контактов клеммника МУ110-224.8Р

Таблица 5.2 – Назначение контактов клеммника МУ110-224.8Р

№	Название	Назначение	№	Название	Назначение
1	220 V/0 V	Питание ~90...264 В или минус питания =18...30 В	13	В	RS-485
2	220 V/24 V	Питание ~90...264 В или плюс питания =18...30 В	14	А	RS-485
3	DO1C	Выход 1С	15	DO5A	Выход 5А
4	DO1B	Выход 1В	16	DO5B	Выход 5В
5	DO1A	Выход 1А	17	DO5C	Выход 5С
6	DO2B	Выход 2В	18	DO6A	Выход 6А
7	DO2A	Выход 2А	19	DO6B	Выход 6В
8	DO3C	Выход 3С	20	DO7A	Выход 7А
9	DO3B	Выход 3В	21	DO7B	Выход 7В
10	DO3A	Выход 3А	22	DO7C	Выход 7С
11	DO4B	Выход 4В	23	DO8A	Выход 8А
12	DO4A	Выход 4А	24	DO8B	Выход 8В

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Для выходов 1, 3, 5 и 7 назначение контактов (А, В, С) следующее:
  - А – нормально замкнутый;
  - В – перекидной;
  - С – нормально разомкнутый.
- Для выходов 2, 4, 6 и 8 назначение контактов (А, В) следующее:
  - А – перекидной;
  - В – нормально разомкнутый.

**Таблица 5.3 – Назначение переключателей**

Переключатель	Назначение
1	Аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от записи. Заводское положение переключателя – выключен (аппаратная защита отключена)
2	Восстановление заводских сетевых настроек. Заводское положение переключателя – выключен ( заводские сетевые настройки отключены)
3	Обновление ПО прибора по интерфейсу RS-485. Заводское положение переключателя - выключен

## 5.4 Подключение питания

### 5.4.1 Питание переменного тока 230 В

Прибор следует питать напряжением 230 В переменного тока от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования.

Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети.

### 5.4.2 Питание постоянного тока 24 В

Прибор следует питать напряжением 24 В постоянного тока от локального источника питания подходящей мощности.

Источник питания следует устанавливать в том же шкафу электрооборудования, в котором устанавливается прибор.

## 5.5 Подключение по интерфейсу RS-485

Связь прибора по интерфейсу RS-485 выполняется по двухпроводной схеме.

Длина линии связи должна быть не более 1200 метров.

Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод **A** подключается к выводу **A** прибора, аналогично соединяются между собой выводы **B**.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Для подключения к ПК рекомендуется использовать преобразователь интерфейсов RS-485 <> USB AC4 или преобразователь интерфейсов RS-485 <> RS-232 AC3-M.

## 5.6 Подключение нагрузки к выходам

### 5.6.1 Общие сведения

Прибор может быть оснащен восемью однотипными дискретными выходами следующих типов:

- **P:** Электромагнитное реле;
- **K:** Транзисторный ключ.

### 5.6.2 Подключение к выходам типа «K»

Транзисторный ключ применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 60 В). Чтобы избежать выхода из строя выходного транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле типа «P» следует устанавливать диод VD, рассчитанный на напряжение 100 В и ток 1 А.




Рисунок 5.4 – Схема подключения нагрузки к выходам типа «К» (для МУ110-224.8К)

### 5.6.3 Подключение к выходам типа «Р»

На клеммы прибора выведены сухие контакты реле:

- 4 выхода имеют нормально замкнутые и нормально разомкнутые клеммы;
- 4 выхода имеют только нормально разомкнутые клеммы.




Рисунок 5.5 – Схема подключения к выходам типа электромагнитное реле (для МУ110-224.8Р)

## 6 Устройство и принцип работы

### 6.1 Принцип работы

Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает данные в сеть RS-485 и получает команды на управление выходами от Мастера сети.

Мастером сети может являться:

- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.

### 6.2 Индикация

На лицевой панели прибора расположены светодиоды:




Рисунок 6.1 – Лицевая панель прибора

Таблица 6.1 – Назначение светодиодов

Светодиод	Состояние светодиода	Назначение
Выходы 1...8	Светится	Выход включен
RS-485	Мигает	Передача данных по RS-485
Питание	Светится	Питание подано
Авария	Светится	Превышен максимальный сетевой тайм-аут

## 7 Настройка

### 7.1 Конфигурирование

Прибор конфигурируется с помощью ПО OWEN Configurator. Установочный файл располагается на сайте [www.owen.ru](http://www.owen.ru).

Для конфигурирования прибора с помощью ПО OWEN Configurator следует:

1. Подключить прибор к ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB.
2. Подать питание на прибор.
3. Установить и запустить ПО OWEN Configurator.

4. Нажать кнопку  **Добавить устройства** в главном меню **Проект**. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.

5. Задать сетевые настройки в левой части окна:

- Номер СОМ-порта;
- Протокол (Modbus RTU или ОВЕН);



Протокол определяется прибором автоматически.

- Модель прибора из выпадающего списка **Устройства**;
- Сетевые настройки прибора (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).

6. Ввести адрес прибора (значение по умолчанию – 16).

7. Нажать кнопку **Найти**. В правой части окна отобразится прибор с указанным адресом.

8. Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать **Добавить устройства**.




Рисунок 7.1 – Настройка сетевых параметров в ПО OWEN Configurator

Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке ПО OWEN Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.

## 7.2 Конфигурационные и оперативные параметры

Параметры в приборе разделяются на группы:

- конфигурационные;
- оперативные.

**Конфигурационные параметры** – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки.

Значения конфигурационных параметров хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются при выключении питания.

**Оперативные параметры** – это энергозависимые данные, которые сбрасывают свои значения после перезагрузки питания. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей).

Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash-память с высокой частотой.

## 7.3 Восстановление заводских настроек

Восстановление заводских настроек прибора используется во время установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.

Для восстановления заводских настроек прибора следует:

1. Отключить питание прибора.
2. Открыть крышку на лицевой панели прибора.
3. Установить переключатель 2 в положение ON.
4. Включить питание прибора. Значения сбросятся на заводские настройки.
5. Установить переключатель 2 в положение OFF.
6. Закрыть крышку на лицевой панели прибора.
7. Перезагрузить питание модуля для записи новых значений параметров.

**Таблица 7.1 – Заводские значения сетевых параметров прибора**

Параметр	Описание	Заводская установка
bPS	Скорость обмена данными	9600 бод
LEn	Длина слова данных	8 бит
PrtY	Тип контроля четности слова данных	Отсутствует
Sbit	Количество стоп-битов в посылке	1
A.Len	Длина сетевого адреса	8 бит
Addr	Базовый адрес прибора	16
Rs.dl	Задержка ответа по RS-485	0 мс

## 8 Интерфейс RS-485

### 8.1 Базовый адрес прибора в сети RS-485

Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес.

**Таблица 8.1 – Адресация в сети RS-485**

Параметр	Значение
<b>Протокол ОВЕН*</b>	
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации	от 16 до 240
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации	от 16 до 2032
Широковещательный адрес при 8-битной адресации	255
Широковещательные адреса при 11-битной адресации	2040
Базовый адрес прибора по умолчанию	16
Базовый адрес каждого следующего прибора	[базовый адрес предыдущего прибора]** + [число каналов прибора]
<b>Протокол Modbus</b>	
Диапазон значений базового адреса	от 1 до 255
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> * Длина базового адреса определяется параметром <b>A.Len</b> во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8 или 11 бит. ** Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации	

### 8.2 Протокол ОВЕН

Для задания коэффициента заполнения ШИМ по сети RS-485 следует присвоить значения восьми оперативным параметрам **r.OE** прибора согласно таблице ниже:

**Таблица 8.2 – Оперативные параметры протокола ОВЕН**

Имя параметра	Формат данных	Название параметра	Индексация	Допустимые значения
<b>r.OE</b>	Float24	Состояние выхода	по выходу	0,0...1,0
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> <b>r.OE</b> считывает/записывает состояние выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов.				

Посылка групповой команды включения/выключения выходов по протоколу ОВЕН невозможна.

Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Безопасное состояние» **O.ALr**, где «Безопасное состояние» – название, **O**.**ALr** – имя.

Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра.

Оперативные параметры не имеют индекса, но индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров. Оперативный параметр для непосредственного обращения к выходу – **r.oе**.

## Адресация оперативных параметров протокола ОВЕН

Каждый выход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает восемь адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Выхода 1. Для каждого последующего выхода адрес увеличивается на 1.

### Пример

Пусть Базовый адрес **Addr** = 32. Тогда для считывания или записи состояния первого выхода надо прочитать или записать **r.oe** с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго выхода — параметр **r.oe** с сетевым адресом 33 и т. д.

**Таблица 8.3 – Оперативные параметры прибора**

	Выход 1	Выход 2	Выход 3	...	Выход 8
Расчет сетевого адреса	Базовый адрес (Addr)	Addr + 1	Addr + 2	...	Addr + 7
Сетевой адрес выхода	32	33	34	...	39

Список параметров протокола ОВЕН приведен в [приложении Б](#).

## 8.3 Протокол Modbus

Протокол Modbus поддерживает два режима передачи данных: RTU или ASCII.

Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x10 (Write Multiple Registers).

Адрес битовой маски дискретных выходов – 50 (0x32). Диапазон значений битовой маски соответствует количеству выходов.

Список всех регистров протокола Modbus приведен в [Приложении А](#).

## 8.4 Управление выходами по сети RS-485

Дискретные выходы могут управляться:

- посылкой команды генерации сигнала ШИМ;
- посылкой групповой команды на включение/выключение выходов.

Сигналы ШИМ, выдаваемые выходами прибора, формируются параметрами:

- периодом ШИМ;
- коэффициентом заполнения ШИМ.

Переключение между способами происходит по крайней записи в битовую маску или коэффициент заполнения ШИМ. В случае записи битовой маски, все выходы будут работать в режиме переключения логического сигнала. И наоборот, все выходы перейдут в режим генерации ШИМ сигнала в случае записи значения коэффициента заполнения ШИМ одного из выходов.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Минимальная длительность импульса ШИМ составляет 50 мс и не может быть изменена.



### ПРИМЕЧАНИЕ

В протоколе ОВЕН битовая маска дискретных выходов отсутствует.

Коэффициент заполнения ШИМ передается в диапазоне:

- от 0 до 1 — для протокола ОВЕН;

- от 0 до 1000 — для протокола Modbus.

Списки регистров Modbus и параметров протокола ОВЕН приведены в [таблицах А.1 и Б.1](#).

## 8.5 Режим «Авария»

В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается светодиод «Авария» и все дискретные выходы переводятся в безопасное состояние.

Значение безопасного состояния следует задавать отдельно для каждого выхода в параметре «Безопасное состояние». Значения параметров задаются в диапазоне от 0 до 1000.



### ВНИМАНИЕ

В случае перехода модуля в безопасное состояния в коэффициент заполнения ШИМ записывается значение безопасного состояния выхода.

Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр **Максимальный сетевой тайм-аут** равным 0.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Заводская настройка параметра **Максимальный сетевой тайм-аут** – 30 секунд.

## 9 Техническое обслуживание

### 9.1 Общие указания

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела 3](#).

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:

- проверка крепления прибора;
- проверка винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника прибора.

## 10 Маркировка

На корпус прибора нанесены:

- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
- напряжение и частота питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

На потребительскую тару нанесены:

- наименование прибора;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора и год выпуска.

## 11 Упаковка

Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933-89.

Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181-74.

## 12 Транспортирование и хранение

Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.

Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Прибор следует хранить на стеллажах.

## 13 Комплектность

Наименование	Количество
Прибор	1 шт.
Паспорт и Гарантийный талон	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.

## 14 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – **24 месяца** со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.

## Приложение А. Регистры протокола Modbus

Таблица А.1 – Регистры протокола Modbus

Параметр	Значение (ед. изм.)	Тип	Адрес регистра	
			(Hex)	(Dec)
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 1	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0000	0000
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 2	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0001	0001
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 3	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0002	0002
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 4	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0003	0003
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 5	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0004	0004
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 6	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0005	0005
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 7	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0006	0006
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 8	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0007	0007
Безопасное состояние выхода 1	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0010	0016
Безопасное состояние выхода 2	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0011	0017
Безопасное состояние выхода 3	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0012	0018
Безопасное состояние выхода 4	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0013	0019
Безопасное состояние выхода 5	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0014	0020
Безопасное состояние выхода 6	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0015	0021
Безопасное состояние выхода 7	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0016	0022
Безопасное состояние выхода 8	0...1000 (0,1 %)	Uint16	0x0017	0023
Период ШИМ на выходе 1	1...900 с	Uint16	0x0020	0032
Период ШИМ на выходе 2	1...900 с	Uint16	0x0021	0033
Период ШИМ на выходе 3	1...900 с	Uint16	0x0022	0034
Период ШИМ на выходе 4	1...900 с	Uint16	0x0023	0035
Период ШИМ на выходе 5	1...900 с	Uint16	0x0024	0036
Период ШИМ на выходе 6	1...900 с	Uint16	0x0025	0037
Период ШИМ на выходе 7	1...900 с	Uint16	0x0026	0038
Период ШИМ на выходе 8	1...900 с	Uint16	0x0027	0039
Битовая маска значений выходов	0...255	Uint16	0x0032	0050
Скорость обмена, кбод	0 – 2,4; 1 – 4,8; 2 – 9,6; 3 – 14,4; 4 – 19,2; 5 – 28,8; 6 – 38,4; 7 – 57,6; 8 – 115,2	Uint16	0x0209	0521
Размер данных	0 – 7; 1 – 8	Uint16	0x020A	0522
Количество стоп-бит	0 – 1 стоп-бит; 1 – 2 стоп-бита	Uint16	0x020B	0523

## Продолжение таблицы А.1

Параметр	Значение (ед. изм.)	Тип	Адрес регистра	
			(Hex)	(Dec)
Контроль четности	0 – отсутствует (no); 1 – четность (Even); 2 – нечетность (Odd)	Uint16	0x020C	0524
Задержка ответа	0...45 мс	Uint16	0x020D	0525
Адрес прибора	1...255	Uint16	0x020F	0527
Длина сетевого адреса	0 – 8; 1 – 11	Uint16	0x0211	0529
Максимальный сетевой тайм-аут	0...600 с	Uint16	0x0030	0048
Имя прибора	—	String8	0xF000	61440
Версия прибора	—	String8	0xF010	61456

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Запись в регистры осуществляется командой 16 (0x10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
- В регистрах битовых масок значений выходов старший бит соответствует выходу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию выхода «Включено»).
- Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.

**ВНИМАНИЕ**

Невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:

- размер данных – 7 бит, 1 стоп-бит, контроль четности отсутствует;
- размер данных – 7 бит, 2 стоп-бита, контроль четности отсутствует.

## Приложение Б. Параметры протокола ОВЕН

Таблица Б.1 – Параметры протокола ОВЕН

Параметр		Описание	Тип	Индексация	Диапазон значений	Атрибуты	Заводская установка	Комментарий
Имя	Hash-свертка							
<b>Общие параметры</b>								
dEv	D681	Название прибора	ASCII	без индекса	до 8 символов	нет атрибутов	MU110-8	—
vEr	2D5B	Версия прошивки	ASCII	без индекса	до 8 символов	нет атрибутов	—	—
<b>Сетевые параметры</b>								
bPS	B760	Скорость обмена данными	0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 14400 4: 19200 5: 28800 6: 38400 7: 57600 8: 115200	без индекса	нет ограничений	обычные атрибуты	9600	[бод]
LEn	523F	Длина слова данных	0: 7 1: 8	без индекса	нет ограничений	обычные атрибуты	8	—
PrtY	E8C4	Тип контроля четности слова данных	0: Отсутствует (no) 1: Четность (even) 2: Нечетность (odd)	без индекса	нет ограничений	обычные атрибуты	по	—
Sbit	B72E	Количество стоп-битов в посылке	0: 1 стоп-бит 1: 2 стоп-бита	без индекса	нет ограничений	обычные атрибуты	1 стоп-бит	—
A.LEn	1ED2	Длина сетевого адреса	0: 8 1: 11	без индекса	нет ограничений	обычные атрибуты	8	[бит]
Addr	9F62	Базовый адрес прибора	int	без индекса	16...240 для A.LEn = 8 16...2032 для A.LEn = 11	обычные атрибуты	16	—

## Продолжение таблицы Б.1

Параметр		Описание	Тип	Индексация	Диапазон значений	Атрибуты	Заводская установка	Комментарий
Имя	Hash-свертка							
t.out	BEC7	Максимальный сетевой тайм-аут	int	без индекса	0...600	обычные атрибуты	0	[сек]
Rs.dL	CBF5	Задержка ответа по сети RS-485	int	без индекса	0...45	обычные атрибуты	0	[мсек]
<b>Параметры дискретных выходов</b>								
THPD	7BFE	Период ШИМ при управлении выходом по RS-485	CLK_frm	0,1...7	1...900	обычные атрибуты	1	[с]
O.ALr	DC64	Безопасное состояние выхода	float	0,1...7	0.0...1000.0	обычные атрибуты	0.0	[%]
<b>Оперативные параметры</b>								
r.OE	E894	Состояние выхода	float24	по выходу, 0...7	0...1.0	нет атрибутов	—	Считывает/ записывает состояние выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:

**PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0** (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);

**PrtY = 0, Sbit = 1, LEn = 0** (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит).



Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45

тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru

отдел продаж: sales@owen.ru

[www.owen.ru](http://www.owen.ru)

рег.: 1-RU-32750-1.20