



Быстрый старт.

Шаг 1. Выполните внешние подключения к ПЧВ согласно РЭ

Шаг 2. Проведите инициализацию параметров (сброс на заводские значения):

- 1) Подключите питание ПЧВ
- 2) Войдите в группу параметров F00
- 3) С помощью кнопок  и  выбрать параметр F00.03
- 4) Для сброса всех параметров следует выбрать значение 22
- 5) После появления надписи *SAFE* прибор будет с заводскими настройками



Шаг 3. Введите значения параметров из паспортных данных электродвигателя.

Наименование параметра	Номер параметра	Значение
Тип электродвигателя	F02.00	В соответствии с двигателем
Количество полюсов	F02.01	В соответствии с двигателем
Номинальная мощность	F02.02	В соответствии с двигателем
Номинальная частота	F02.03	В соответствии с двигателем
Номинальная скорость вращения	F02.04	В соответствии с двигателем
Номинальное напряжение	F02.05	В соответствии с двигателем
Номинальный ток	F02.06	В соответствии с двигателем



ПРИМЕЧАНИЕ

Редактирование параметров двигателя доступно только в режиме СТОП.

Шаг 4. Проведите автоматическую адаптацию электродвигателя (ААД)

- 1) Войдите в группу параметров F02
- 2) С помощью кнопок  и  выбрать параметр F02.07
- 3) В случае отсутствия нагрузки на валу двигателя, выставить значение 1
- 4) После проведения автоматической адаптации двигатель готов к управлению

Шаг 5. Проверьте работоспособность ПЧВ и направление вращения вала АД.

- 1) Нажмите на ЛПО кнопку ПУСК
- 2) С помощью кнопок  и  установите нужное значение частоты и убедитесь в правильно выбранном направлении вращения вала
- 3) После проведения процедуры «Быстрый старт» ПЧВ готов к работе или дальнейшему конфигурированию в режиме СТОП.