2ТРМ1 в корпусе Щ5

2ТРМ1-Щ5

Конт.	Цепь
16	Вых. +24В
15	Вых. −24В

Цепь	Конт.
220В	1
220В	2

Конт.	Цепь
14	Вход 2-1
13	Вход 2-2
12	Вход 2-3
11	Вход 1-3
10	Вход 1-2
9	Вход 1-1

Цепь	Конт.
Выход 1-1	3
Выход 1-2	4
Выход 1-3	5
Выход 2-1	6
Выход 2-2	7
Выход 2-3	8

2ТРМ1 в корпусе Д

2ТРМ1-Д

Конт.	Цепь
16	Вых. +24В
15	Вых. −24В

Цепь	Конт.
220В	1
220В	2

Конт.	Цепь
14	Вход 2-1
13	Вход 2-2
12	Вход 2-3
11	Вход 1-3
10	Вход 1-2
9	Вход 1-1

Цепь	Конт.
Выход 1-1	3
Выход 1-2	4
Выход 1-3	5
Выход 2-1	6
Выход 2-2	7
Выход 2-3	8

2ТРМ1 в корпусе Н/Щ1

2ТРМ1

	Сеть		Выход 1			Выход 2			Вход 1			Вход 2			U Вых.	
Цепь	L	N	1	2	3	1	2	3	1	2	3	3	2	1	−24В	+24В
⏚	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16